

All Serial Commands A to E

- [aalign](#)
- [accel](#)
- [afadj](#)
- [afcalib](#)
- [afinfo](#)
- [aflim](#)
- [afmove](#)
- [afocus](#)
- [ahome](#)
- [aij](#)
- [arm](#)
- [array](#)
- [azero](#)
- [backlash](#)
- [bcustom](#)
- [benable](#)
- [build](#)
- [cdate](#)
- [cnts](#)
- [customa](#)
- [customb](#)
- [dack](#)
- [dump](#)
- [ensync](#)
- [epolarity](#)
- [error](#)
- [extra](#)

From:

<http://asiimaging.com/docs/> - **Applied Scientific Instrumentation**

Permanent link:

http://asiimaging.com/docs/wiki/ebook/all_serial_commands_a_to_e

Last update: **2021/09/23 17:16**

