

All Serial Commands H to R

- [halt](#)
- [here](#)
- [home](#)
- [info](#)
- [joystick](#)
- [jsspd](#)
- [ka](#)
- [kd](#)
- [ki](#)
- [kp](#)
- [lcd](#)
- [led](#)
- [lladdr](#)
- [load](#)
- [lock](#)
- [lockrg](#)
- [lockset](#)
- [maintain](#)
- [motctrl](#)
- [move](#)
- [movrel](#)
- [multimv](#)
- [os](#)
- [pcros](#)
- [pedal](#)
- [pg](#)
- [pm](#)
- [pr](#)
- [psg](#)
- [pz](#)
- [pzc](#)
- [pzinfo](#)
- [rbmode](#)
- [rdadc](#)
- [rdsbyte](#)
- [rdstat](#)
- [relock](#)
- [reset](#)
- [rtime](#)
- [runaway](#)

From:

<https://www.asiimaging.com/docs/> - **Applied Scientific Instrumentation**

Permanent link:

https://www.asiimaging.com/docs/wiki/ebook/all_serial_commands_h_to_r

Last update: **2021/12/09 07:50**

